

燃料噴射弁 整備

大和ディーゼル株式会社

分解点検整備

1. 掃除、タイト面研磨ラッピング圧力テスト
2. 高圧管当たり面修正
3. 中間ピース上下面研磨ラッピング

整備前

本体分解



高圧管当たり面不良



タイト面不良



中間ピース面不良

中間ピース(裏)面不良



整備完了

